
Datum:	SPŠ CHOMUTOV	Třída:
Číslo úlohy:	MĚŘENÍ NA OPERAČNÍCH ZESILOVAČÍCH	Jméno: LEDVINKOVÁ

Zadání:


Zapojte a změřte základní zapojení operačního zesilovače

Schéma zapojení:


- 1. Převodník U/U
- a. Invertující




b. Neinvertující



- 2. Převodník U/I
- a. Invertující



b. Neinvertující




Tabulka použitých přístrojů:

Název zařízení	Označení	Údaje	Evidenční číslo
zdroj	±15 V; 5 V	AUL 310 2×15 V/1 A	LE2 1033
generátor	G	SDG1020	LE 5077
dekády	R_1 , R_2 , R_Z	11111,1 Ω	LE1 1727, LE1 1833
operační zesilovač	OZ	MAA 741CN	LE 2379
ampérmetr	А	120 A □ □ 0.5 �	LE2 2244/12
osciloskop	OSC	DS2072A 2×70MMZ	LE 5081

Teorie:

- Vlastnosti ideálního zesilovače:
- > skoro nekonečné zesílení
- > vysoký vstupní odpor
- > nízký výstupní odpor
- > široké frekvenční pásmo
- Charakteristické a mezní parametry OZ MAA 741
- napájecí napětí: ±3 V až ±18 Vvstupní napětí rozdílové: ±30 V
- vstupní napětí: ±15 Vztrátový výkon: 500 mW
- Způsob vytvoření symetrického napájení OZ pomocí dvou stejných zdrojů SS U



- Výhoda neinvertujícího OZ proti invertujícímu z hlediska vstupního odporu
- > vstupní odpor neinvertujícího OZ je daný vnitřním odporem OZ

Použité vzorce:

- 1. Převodník U/U
- a. Invertující:
- R2 = 100 kΩ
- Au = 10

$$Au = \frac{R_2}{R_1} \to R_1 = \frac{R_2}{Au} = \frac{100}{10} = 10 \ k\Omega$$

$$R_3 = \frac{R_2 \times R_1}{R_2 + R_1} = \frac{100 \times 10^3 \times 10 \times 10^3}{(100 \times 10^3) + (10 \times 10^3)} = 9090,9\Omega >>$$
normalizovaná hodnota 9k1 (E24)

- b. Neinvertující:
- R2 = 100 kΩ
- Au = 11

$$Au = \frac{R_2}{R_1} + 1 \rightarrow R_1 = \frac{R_2}{Au - 1} = \frac{100}{11 - 1} = 10 \ k\Omega$$

- Velikost odporu R1, jestliže při vstupním napětí 5 V chceme vytvořit z OZ zdroj proudu o velikosti 5 mA.
- U_{VST} = 5 V
- $I_2 = 5 \text{ mA}$

$$R_1 = \frac{U_{VST}}{I_2} = \frac{5}{0,005} = 1000 \,\Omega$$

- Výpočet hodnoty R_Z, při které I₂ je nezávislé
- 2. Převodník U/I:
- $U_{2SAT} = 12-14 \text{ V}$
- U_{VST} = 5 V
- $I_2 = 5 \text{ mA}$
- $R_1 = 1000 \Omega$
- a. Neinvertující:

$$R_{Zmax} = \frac{U_{2SAT}}{I_2} - R_1 = \frac{12 \text{ až } 14}{0.005} - 1000 = 1400 \text{ až } 1800 \Omega$$

- Skutečné R_{Zs} = 1780 Ω pokles I je blíže horní hranici R_{Zmax}
- b. Invertuiící:


$$R_{Zmax} = \frac{U_{2SAT}}{I_2} = \frac{12 \text{ až } 14}{0,005} = 2400 \text{ až } 2800 \Omega$$

Skutečné R_{Zs} = 2540 Ω - pokles I je blíže dolní hranici R_{Zmax}

Postup: 1. Převodník U/U: > Zapojíme dle schéma zapojení > Vypočteme R₁: viz použité vzorce > Zobrazíme průběh na osciloskopu > Odečteme potřebné údaje > Pořídíme záznam 2. Převodník U/I: > Zapojíme dle schéma zapojení > Vypočteme R₁ a přibližné R_z: viz použité vzorce > Nastavujeme R_Z, do poklesu I > Zapíšeme R_Z

Průběh na osciloskopu:

- 1. Převodník U/U
- a. Invertující:




$$\varphi = 180^{\circ}$$

$$U_1 = 1,004 \text{ V}$$


$$U_2 = 10,02 \text{ V}$$

$$A = \frac{U_2}{U_1} = \frac{10,02}{1,004} = 9,98$$



$$-U_{SAT} = -12,32 \text{ V}$$

b. Neinvertující:




$$\varphi = 0^{\circ}$$

$$U_1 = 1,012 \text{ V}$$

$$U_2 = 10,96 \text{ V}$$

$$A = \frac{U_2}{U_1} = \frac{10,96}{1,012} = 10,8$$



$$+U_{SAT} = 13,97 \text{ V}$$

$$-U_{SAT} = -12,38 \text{ V}$$

Závěr:

Měření proběhlo dle teoretických předpokladů. Fázový posun invertujícího převodníku U/U byl 180°, zatímco u neinvertujícího 0° . Odpor R_Z opravdu do určité hodnoty neomezoval proud I_2 . Vyzkoušeli jsme si i napěťový sledovač, který nám fungoval.